



C9900-G02x, C9900-G03x | Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panel CP3xxx

Control Panel mit Tastererweiterung ermöglichen die anwendungsspezifische Anordnung elektromechanischer Taster, Schalter, Leuchtmelder, zusätzlicher Folientasten und eines Handrades direkt an der Bedieneinheit. Dadurch kann das Control Panel exakt den Bedürfnissen der Maschinensteuerung angepasst werden. Oft kann auf ein Maschinen-Bedientableau verzichtet werden, da alle Funktionen im Control Panel integriert werden. Das Control-Panel-Gehäuse wird an einer Seite vergrößert ausgeführt. Je nach Wahl der benötigten Funktionen und elektromechanischen Komponenten wird die flache Rückwand vergrößert oder durch eine wannenförmige Rückwand für den Tasterbereich erweitert.

C9900-G02x, -G03x	Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panel
Ausstattung	Tastererweiterung unten
	Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm
	1 Not-Halt-Taster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+
	Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters
	Alle Taster werden mit einem Schließkontakt über USB abgefragt.
	Zusätzlich sind alle Taster mit einem zweiten Schließkontakt über eine Klemmleiste direkt verdrahtbar.
	Alle Leuchtmelder werden ausschließlich über USB angesteuert.
	Aluminium-Kabelkanal zum Tragarmadapter auf der Rückseite
	Wahl- und Schlüsselschalter sowie andere Elemente aus der Baureihe RAFIX 22FS+ sind integrierbar.

Bestellangaben	Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panel
C9900-G021	Tastererweiterung für CP39xx 11,6" horizontal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G022	Tastererweiterung für CP39xx 12" horizontal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G023	Tastererweiterung für CP39xx 15" horizontal: 7 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G024	Tastererweiterung für CP39xx 15,6" horizontal: 8 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G025	Tastererweiterung für CP39xx 18,5" horizontal: 10 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G026	Tastererweiterung für CP39xx 19" horizontal: 9 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G028	Tastererweiterung für CP39xx 21,5" horizontal: 12 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G027	Tastererweiterung für CP39xx 24" horizontal: 13 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G032	Tastererweiterung für CP39xx 12" vertikal: 3 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G033	Tastererweiterung für CP39xx 15" vertikal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G034	Tastererweiterung für CP39xx 15,6" vertikal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G035	Tastererweiterung für CP39xx 18,5" vertikal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G036	Tastererweiterung für CP39xx 19" vertikal: 7 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G038	Tastererweiterung für CP39xx 21,5" vertikal: 6 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G037	Tastererweiterung für CP39xx 24" vertikal: 6 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster