

PRODUCT-DETAILS

8644 CR

8644 CR - Rocker for blind switch/push-button - Chrome



Общая информация

Тип расширенного изделия	8644 CR
Идентификационный номер изделия	2CLA864400A1401
Европейский товарный код (EAN)	8427238121604
Описание в каталоге	8644 CR - Rocker for blind switch/push-button - Chrome
Длинное описание	Ring color: Chrome Rocker for blind switch/push-button code: 8144 & 8144.1

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8427238121604
Минимальный объем заказа	5 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.070 m
Чистая высота изделия	0.120 m
Чистая толщина изделия	0.080 m

Чистый вес изделия	0.04 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Units	box 5 штука
Package Level 1 Width	0.070 m
Package Level 1 Height	0.120 m
Package Level 1 Depth / Length	0.080 m
Package Level 1 Gross Weight	0.2 kg
Package Level 1 EAN	8427238121604

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
------------------------------	---

Additional Information

Цвет	Chrome
Степень защиты	IP20
Материалы	Metal
Основной тип изделия	Sky Niessen
Название изделия	Rocker for blind switch/push-button - Chrome
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2CL0864404
Surface Finishing	Glossy

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107046A0356
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A1746
Инструкции и руководства	2CLX860009A1001

Classifications

ETIM 5	EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
ETIM 6	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 7	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121704
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → CoverPlates (partly incl. Insert) Skymoon → Mechanical Switch / Push Button

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

