



C9900-G00x, C9900-G01x | Tastererweiterung für Multitouch-Einbau-Panel CP2xxx

Control Panel mit Tastererweiterung ermöglichen die anwendungsspezifische Anordnung elektromechanischer Taster, Schalter, Leuchtmelder, zusätzlicher Folientasten und eines Handrades direkt an der Bedieneinheit. Dadurch kann das Control Panel exakt den Bedürfnissen der Maschinensteuerung angepasst werden. Oft kann auf ein Maschinen-Bedientableau verzichtet werden, da alle Funktionen im Control Panel integriert werden. Das Control-Panel-Gehäuse wird an einer Seite vergrößert ausgeführt. Je nach Wahl der benötigten Funktionen und elektromechanischen Komponenten wird die flache Rückwand vergrößert oder durch eine wannenförmige Rückwand für den Tasterbereich erweitert.

C9900-G00x, -G01x	Tastererweiterung für Multitouch-Einbau-Panel
Ausstattung	Tastererweiterung unten
	Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm
	1 Not-Halt-Taster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+
	Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters
	Alle Taster werden mit einem Schließkontakt über USB abgefragt.
	Zusätzlich sind alle Taster mit einem zweiten Schließkontakt über eine Klemmleiste direkt verdrahtbar.
	Alle Leuchtmelder werden ausschließlich über USB angesteuert.
Wahl- und Schlüsselschalter sowie andere Elemente aus der Baureihe RAFIX 22FS+ sind integrierbar.	

Bestellangaben	Tastererweiterung für Multitouch-Einbau-Panel
C9900-G001	Tastererweiterung für CP2x11 11,6" horizontal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G002	Tastererweiterung für CP2x12 12" horizontal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G003	Tastererweiterung für CP2x15 15" horizontal: 7 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G004	Tastererweiterung für CP2x16 15,6" horizontal: 8 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G005	Tastererweiterung für CP2x18 18,5" horizontal: 10 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G006	Tastererweiterung für CP2x19 19" horizontal: 9 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G008	Tastererweiterung für CP2x21 21,5" horizontal: 12 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G007	Tastererweiterung für CP2x24 24" horizontal: 13 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G012	Tastererweiterung für CP2x12 12" vertikal: 3 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G013	Tastererweiterung für CP2x15 15" vertikal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G014	Tastererweiterung für CP2x16 15,6" vertikal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G015	Tastererweiterung für CP2x18 18,5" vertikal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G016	Tastererweiterung für CP2x19 19" vertikal: 7 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G018	Tastererweiterung für CP2x21 21,5" vertikal: 6 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G017	Tastererweiterung für CP2x24 24" vertikal: 6 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster