



### Bestellbezeichnung

**PAX001-USD-CARD**

Speicherkarte Micro SD

### Merkmale

- **Speicherkarte für Konfigurationsdaten**
- **Mit PAX001-Konfigurationssoftware**

## Technische Daten

### Kenndaten

Speicher	
Nichtflüchtiger Speicher	2 GByte

### Kurzanleitung

Das Handbuch zum elektronischen Nockenschaltwerk PAX001 mit der umfassenden Gerätebeschreibung finden Sie als PDF-Datei auf der im PAX001 installierten Micro SD-Karte. Drucken Sie sich das Handbuch aus und lesen Sie es sorgfältig, bevor Sie das elektronische Nockenschaltwerk PAX001 in Betrieb nehmen.

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen beim Zugriff auf das Handbuch.

#### Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass sich die mitgelieferte Micro SD-Karte mit der PAX-Software im Steckplatz unter dem Gerätedeckel des elektronischen Nockenschaltwerks PAX001 befindet und eingerastet ist.



### Zugriff auf das Handbuch

1. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem elektronischen Nockenschaltwerk PAX001 und einer freien USB-Schnittstelle Ihres Computers her.



2. Schließen Sie die Betriebsspannung an die Pins 19 (+UB) und 6 (GND) des 19-poligen Steckers am PAX001 an.
  - ☛ Die LED "Power" leuchtet nun grün.
  - ☛ Die im elektronischen Nockenschaltwerk PAX001 installierte Micro SD-Karte wird nun vom PC als externes Laufwerk erkannt.
3. Quittieren Sie ggf. Windows-Meldungen, welche die Erkennung neuer Hardware betreffen.
  - ☛ Auf Ihrem Desktop öffnet sich nun ein Explorer-Fenster, welches die Dateien und Ordner auf der Micro SD-Karte anzeigt.



4. Wechseln Sie zum Ordner MANUAL  
Das Handbuch liegt dort als PDF-Datei in mehreren Sprachen.
5. Öffnen Sie das Handbuch in der gewünschten Sprache.  
Wir empfehlen, das Handbuch auszudrucken. Legen Sie ggf. eine Sicherungskopie der PDF-Datei auf Ihrer lokale Festplatte an.

